

■パネルの連結について

A: W1200mm～W3600mm以下(最大連結枚数4枚)
AがW1200mm未満の場合、①の位置に床固定金具をご使用ください。
①の位置に壁がある場合は、壁面レールを併用してください。

A: W1200mm～W3600mm以下(最大連結枚数4枚)
B: W450mm～W1500mm以下(最大連結枚数3枚)
AがW1200mm未満の場合、①の位置に床固定金具をご使用ください。
①の位置に壁がある場合は、壁面レールを併用してください。

A: W1200mm～W3600mm以下(最大連結枚数4枚)
C: W900mm～W3600mm以下(最大連結枚数4枚)
CがW900mm未満の場合、①の位置に床固定金具をご使用ください。

A: W1200mm～W3600mm以下(最大連結枚数4枚)
AがW1200mm未満の場合、①の位置に床固定金具をご使用ください。
①の位置に壁がある場合は、壁面レールを併用してください。

A: W1200mm～W3600mm以下(最大連結枚数4枚)
D: W450mm～W1800mm以下(最大連結枚数2枚)
E: W1200mm～W3600mm以下(最大連結枚数4枚)
EがW1200mm未満の場合、①の位置に床固定金具をご使用ください。
又は②の位置に安定脚をご使用ください。
②の位置に壁がある場合は、壁面レールを併用してください。

■床固定・安定脚について

安定脚 or 床固定金具
安定脚

- ・W1400mm以上の直線で終わる場合は端部に両面安定脚、もしくは床固定金具をご使用ください。
- ・短手方向が1200mm未満の場合は、長手方向の端に両面用安定脚が必要です。
- ・長手方向が3000mm以上の場合は、長手方向のパネル2枚につき1個の両面用安定脚が必要です。

壁面レール
壁面
床固定

壁固定
パネルエンド部が壁面で、壁材がコンクリートや石膏ボードの場合には、壁面レールを使用し壁面に固定してください。
ドアパネルにも取付が可能です。

■ドアパネルのレイアウトについて

ドアパネルの設置
ドアパネルは、内開きが基本です。外開きは特別な場合を除き採用しないでください。また、ドアストッパーを必要に応じて取付けてください。

- ① ドアパネルを取付ける面はW3600mm以内にしてください。
- ② ドアパネルの取付けは、吊元がパネルのコーナー部になるようにレイアウトしてください。
- ③ ドアパネルを直線連結部に取付ける場合には、吊元側に必ずW450mm以下の袖パネルを設置してください。
- ④ 壁側にドアパネルをレイアウトする場合には、必ず吊元をコーナー部にして袖パネルを設置してください。
- ⑤ ドアパネルに安定脚の取付けはできません。
- ⑥ ドアパネルはできる限り床面に直接固定するか、吊元のジョイントボールと反対側に隣接するパネルを床固定金具を使用して、床面に固定してください。

- ワークシステム
- デスクシステム
- 事務用チェア
- 輸入チェア
- ローパーティション
- 収納家具・ファイリング用品
- 書庫・キャビネット
- ロッカー
- 金庫
- 防災・地震対策用品
- セキュリティ用品
- 会議用テーブル
- 会議用チェア
- コミュニケーションリフレッシュ用家具
- プレゼンテーション機器・黒板
- 役員室用家具
- 応接セット
- ローチェア
- カウンター
- オフィスロー用品
- オフィス周辺什器
- レセプション用家具
- 間仕切り
- 移動ラック・シェルフ
- ラック・工場用品
- 高齢者福祉施設・病院用家具
- 学校用家具
- 店舗用家具

納期マーク説明
 推奨商品 ●お早めにお届けできる商品です。 ◆納入までに2週間程度必要です。 ■納入までに3週間程度必要です。
 ○お早めにお届けできる商品です。 ◇納入までに2週間程度必要です。 □納入までに3週間程度必要です。 ※受注生産品のため納期をご確認ください。
 ※納期につきましては時期や地域により異なる場合があります。事前に担当者にお問合せください。